



Chiffonnette Silky-T

Chiffonnette en tissu multiusage en microfibre, glisse et laisse la surface sans auréoles

Pour tous types des surfaces - Polyester et polyamide - Poids : 200 gr/mq

Informations techniques

référence	notes	cm	C	pcs	kg	m ³
TCH101210	1 paquet de 5 pcs.	↙ 30 ↘ 40	■	48	6,01	0,06
TCH101220	1 paquet de 5 pcs.	↙ 30 ↘ 40	■	48	6,01	0,06
TCH101240	1 paquet de 5 pcs.	↙ 30 ↘ 40	■	48	6,01	0,06
TCH101230	1 paquet de 5 pcs.	↙ 30 ↘ 40	■	48	6,01	0,06
TCH101219	1 carton de 48 paquets	↙ 30 ↘ 40	■	48	276,73	0,06
TCH101229	1 carton de 48 paquets	↙ 30 ↘ 40	■	48	276,73	0,06
TCH101249	1 carton de 48 paquets	↙ 30 ↘ 40	■	48	276,73	0,06
TCH101239	1 carton de 48 paquets	↙ 30 ↘ 40	■	48	276,73	0,06

SYSTÈME

Chiffonnette pour le dépoussierage manuel
Idéal pour les surfaces semi-brillantes

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,14 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Matériel

Microfibre (70% polyester, 30% polyamide)



Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivez les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage du détergent
Effectuer un prélavage à l'eau froide pour éliminer tout produit résiduel utilisé lors des opérations de nettoyage
Ne pas utiliser d'assouplissant
Utilisation recommandée des sacs en filet appropriés pour le lavage afin de préserver les fibres
Utilisation recommandée de détergent textile normal
Ne pas utiliser de détergent avec Ph > 11

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C

Produits complémentaires



Support de dépoussiérage BiLap Twist